

NÁVOD K POUŽITÍ - Tavič vosku 9 litrů

Vhodný pro všechny druhy vosků.

Nerezový kohoutek. Nastavitelná teplota ohřevu 30 °C – 100 °C. Napětí: 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W.

Jak používat

Vložte vosk do nádoby. Hladina vosku **nesmí být nad ryskou MAX (maximum) ani pod ryskou MIN (minimum)**.

Připojte zařízení k elektřině – rozsvítí se kontrolka.

Otočte termostat na požadovanou teplotu.

Po dosažení nastavené teploty bude zařízení automaticky udržovat teplo. Roztavený vosk odebírejte pomocí kohoutku a vhodné přelévací nádoby.

Dávejte pozor – **zařízení je horké**.

Po dokončení odpojte zařízení od elektřiny a otočte termostat do polohy vypnuto (OFF) .

Jak čistit

Nejprve se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektřiny a vychladlé.

Neponořujte zařízení do vody – je to velmi důležité!

Po vychladnutí odstraňte zbytky vosku.

Důkladně omyjte horkou vodou a neabrazivním čisticím prostředkem.

Odolné nečistoty odstraňte plastovou houbičkou nebo mycím tamponem.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte drátěnku ani hrubé čisticí prostředky – mohou poškodit povrch. Osušte měkkým hadříkem.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

1. Tento výrobek je určen pouze pro domácí nebo podobné použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
2. Před zapnutím vždy zkontrolujte, že je kohoutek v zavřené poloze (páčka doleva = zavřeno).
3. Zabraňte přístupu dětem.
4. Při čištění nepoužívejte alkalické čisticí prostředky – používejte měkký hadřík a jemný detergent.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním technikem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
6. Při manipulaci s nádobou a kovovými částmi buďte opatrní – jsou horké.
7. Zařízení musí být při provozu vždy naplněno voskem. **Nikdy jej nezapínejte prázdné.**
8. Pro uvolnění a zkapalnění vosku v kohoutku můžete použít horkovzdušnou pistoli na nízký výkon – zahřejte kohoutek a jeho okolí, aby vosk mohl volně vytékat do nádoby na odlévání.