

NÁVOD K POUŽITÍ – DIGITÁLNÍ KAPESNÍ VÁHA

Děkujeme za zakoupení kapesní digitální váhy. Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod.

Tato elektronická váha je přesný měřicí přístroj. Při správném používání a běžné péči vám bude spolehlivě sloužit po dlouhou dobu.

Nikdy nezatěžujte váhu vyšší hmotností, než je její maximální kapacita. Přetížení může váhu trvale poškodit.

Nevystavujte váhu extrémnímu teplu ani chladu. Nejlépe pracuje při běžné pokojové teplotě. Pokud byla váha uložena v chladu nebo teple, nechte ji před použitím alespoň 1 hodinu přizpůsobit pokojové teplotě.

Před kalibrací nechte váhu přibližně 30 sekund zapnutou, aby se její vnitřní součásti stabilizovaly.

Používejte váhu v čistém prostředí. Prach, nečistoty, vlhkost, vibrace, proudění vzduchu nebo blízkost jiných elektronických zařízení mohou negativně ovlivnit přesnost vážení.

S váhou zacházejte opatrně. Předměty pokládejte na vážicí plochu jemně. Přestože je váha navržena jako odolná, hrubé zacházení může poškodit vnitřní snímač. Nevystavujte váhu nárazům, pádům ani silným otřesům.

Váhu používejte pouze na stabilním, rovném povrchu bez vibrací.

I. VÁŽENÍ

1. Položte váhu na rovný a vodorovný povrch a zapněte ji tlačítkem [ON/OFF].
2. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“.
3. Položte vážený předmět na vážicí plochu.
4. Pomocí tlačítka [UNITS] můžete přepínat mezi dostupnými jednotkami hmotnosti.
5. Tlačítkem [LIGHT] zapnete nebo vypnete podsvícení displeje.

II. TÁROVÁNÍ

1. Zapněte váhu podle předchozího postupu.
2. Položte na vážicí plochu prázdnou nádobu nebo jiný předmět, jehož hmotnost chcete odečíst.
3. Stiskněte tlačítko [TARE] a počkejte, dokud displej neukáže „0.0“.
4. Vložte do nádoby vážený obsah. Na displeji se zobrazí jeho čistá hmotnost.

NÁVOD K POUŽITÍ – DIGITÁLNÍ KAPESNÍ VÁHA

III. FUNKCE POČÍTÁNÍ KUSŮ

1. Zapněte váhu a počkejte, až displej zobrazí „0.0“.
2. Položte na váhu vzorek obsahující 25, 50, 75 nebo 100 kusů stejného předmětu.
3. Stiskněte a přibližně 2 sekundy podržte tlačítko [PCS]. Na displeji se zobrazí číslo, například „100“.
4. Pomocí tlačítka [UNITS] nastavte počet kusů vzorku, který jste položili na váhu.
5. Stiskněte tlačítko [PCS] pro potvrzení. Na displeji se zobrazí označení PCS, což znamená, že je aktivní režim počítání kusů.
6. Odeberte vzorek z vážicí plochy.
7. Nyní můžete na váhu položit libovolné množství stejných předmětů a displej zobrazí jejich počet.
8. Mezi režimem vážení a počítáním kusů můžete přepínat pomocí tlačítek [UNITS] a [PCS].

IV. KALIBRACE

1. Zapněte váhu tlačítkem [ON/OFF].
2. Počkejte, až displej zobrazí „0.0“. Poté stiskněte a přibližně 3 sekundy podržte tlačítko [UNITS], dokud se na displeji nezobrazí „CAL“. Poté tlačítko uvolněte.
3. Znovu stiskněte tlačítko [UNITS]. Na displeji se zobrazí „CAL“ a následně požadovaná hmotnost kalibračního závaží.
4. Položte na váhu kalibrační závaží požadované hmotnosti. Po úspěšné kalibraci se zobrazí „PASS“ a váha se vrátí do běžného režimu vážení.
5. Sejměte kalibrační závaží a vypněte váhu tlačítkem [ON/OFF].
Kalibrace je dokončena.

V. TECHNICKÉ ÚDAJE

Kalibrace:	automatická
Rozsah tárování:	do plné kapacity váhy
Automatické vypnutí:	přibližně po 30 sekundách
Provozní teplota:	10–30 °C
Napájení:	2× baterie AAA